

# MONTAGEANLEITUNG

## zur Verarbeitung der Schneenasen



Die Schneenasen sollten direkt bei der Verlegung der Dachziegel mit verarbeitet werden.



Die Schneenasen werden passend zu jedem Dachziegel in der Regel mittig in die Kopfverfaltung eingelegt.

**⚠ Hinweis:** Bei einigen Dachziegeln/Dachsteinen kann eine außermittige Positionierung notwendig sein. Siehe hierzu Seite 2.



Der darüberliegende Dachziegel wird ebenfalls in die Dachfläche eingedeckt, so dass die Schneenase fest in der Kopfverfaltung eingedeckt ist.



Schneenasen sollten auf der ganzen Dachfläche gleichmäßig vom First zur Traufe in ihrer Anzahl zunehmend verlegt werden. Die Anzahl der Schneenasen pro m<sup>2</sup> entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.



Beim Dachstein KAPSTADT ist die Positionierung analog Abbildung 5 außermittig vorzunehmen.

Dachneigung	Schneebelastung kg/m <sup>2</sup>										
Bis	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
20°	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,1	3,4	4,0	4,2	4,6	5,6
25°	3,0	3,0	3,0	3,0	3,2	3,3	3,8	4,2	4,8	5,3	6,3
30°	3,0	3,0	3,0	3,0	3,4	3,9	4,6	5,1	5,6	5,9	6,6
35°	3,0	3,0	3,1	3,1	3,5	4,0	4,7	5,3	5,6	6,3	7,5
40°	3,1	3,1	3,2	3,2	3,6	4,1	5,1	5,4	6,0	6,4	8,2
45°	3,2	3,2	3,3	3,4	3,8	4,4	5,3	5,9	6,3	6,6	8,4
50°	4,0	4,0	4,4	4,8	5,2	5,7	6,3	6,8	7,1	7,4	8,6
55°	4,1	4,1	4,5	5,0	5,3	5,8	6,5	7,0	7,2	7,6	8,7
60°	4,6	4,6	5,1	5,3	5,7	6,2	6,5	7,2	7,7	8,2	8,9